

Bedienung Gas-Kamin

Hinweise zur Benutzung:

- Der Kamin wird an den Außenseiten heiß. Legen Sie keine Gegenstände, insbesondere nicht die Fernbedienung auf den Kamin.
- Trocknen Sie keine Handtücher oder Kleidung am Kamin
- Schalten Sie den Kamin aus, wenn Sie die Wohnung verlassen!
- Nach dem Ausschalten immer mindestens 5 Minuten warten, bevor der Kamin neu gestartet werden kann.


Fernbedienung

Der Gas-Kamin kann nur über die beiliegende Fernbedienung bedient werden. Die Standard-Funktionen sind Zündung, Flammenhöhe und das Ausschalten.



Flammenhöhe / Stand-By / Ausschalten

Die Flammenhöhe kann über den rechten Wipp-Schalter stufenlos gesteuert werden.

Durch die Betätigung der Taste  (kleine Flamme) kann der Brenner in den Stand-By-Modus versetzt werden. Das kostet unnötig Energie und sollte aus **Umweltgesichtspunkten** vermieden werden. Wenn Sie den Kamin nicht benötigen, schalten Sie ihn über die Taste **OFF** aus.

Mit der Betätigung der Taste  (große Flamme) wird die Flammenhöhe vergrößert und / oder der Hauptbrenner aus dem Stand-By-Modus gestartet.