

Lichtpanel in der Küche

Das Lichtpanel kann über den Wechselschalter unter dem Küchenhängeschrank (rechter Schalter) oder an der Wand zur Flurgarderobe (unterer Schalter) ein- und ausgeschaltet werden. Über die Fernbedienung kann das Panel zusätzlich ausgeschaltet werden, die Helligkeit eingestellt und die Lichtfarbe zwischen Warmweiß (Ww) und Kaltweiß (Cw) geändert werden.

HINWEIS

Falls das Panel nicht über den Wechselschalter nicht eingeschaltet werden kann, dann zusätzlich über die Fernbedienung probieren.

